

Lukuohje LANDIS+GYR E360 -sähkömittarille

Sähkön katkaisu ja päällekytkentä

Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla. Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta painamalla muutaman sekunnin ajan. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvittaessa lukemia ja hetkellistä kulutusta voi selata STD_data valikosta painamalla selauspainiketta noin 2 sekunnin ajan. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

Tunnisteet:

1. Näytön selauspainike
2. Kytkentälaitteen painike
3. Mittarin näyttö



1. Tilatunniste:

	Merkkien valo palaa kiinteästi	Sähköt kytketty
	Merkkien valot vilkkuu	Sähköt katkaistu, valmiudessa kytkentään painonapilla
	Merkkien valo palaa kiinteästi	Sähköt katkaistu, kytkentä painonapilla ei ole mahdollista

2. Vaiheilmasisimet L1, L2, L3

3. Lukematunniste

- 1.8.0 - Yleissähkö
- 2.8.0 - Tuotanto
- 1.8.1 - Päiväsähkö
- 1.8.2 - Yösähkö
- 1.8.3 - Talviarkipäivä
- 1.8.4 - Muu aika
- 0.9.1 - Kellonaika
- 0.9.2 - Päivämäärä

4. Hälytys mittarissa



Jos jokin vaiheilmasisimista ei pala tai näytössä on hälytys, ota yhteyttä Helen Sähköverkon asiakaspalveluun **verkko.asiakaspalvelu@helen.fi** tai **p. 09 617 8060**.